EW1085 R3

MICRO Adapter Bluetooth USB

pl

Instrukcja obsługi

www.ewent-online.com

MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 R3

Spis treści

EW1085 R3....1
MICRO Adapter Bluetooth USB....1
1.0 Wprowadzenie....2
1.1 Funkcje i właściwości....2
1.2 Zawartość opakowania....3
2.0 Uruchamianie EW1085 po raz pierwszy....3
2.1 Podłączenie urządzenia Bluetooth (słuchawki, myszka, drukarka)....3
2.2 Kopiowanie danych do urządzenia Bluetooth....4
2.3 Kopiowanie danych do komputera używając urządzenia Bluetooth....4
3.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje....5
4.0 Obsługa i pomoc techniczna....5
5.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę....5
6.0 Warunki gwarancji....7

1.0 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Ewent! Ten produkt został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Ewent. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony pięcioletnią gwarancją Ewent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w bezpiecznym miejscu.

Zarejestruj produkt pod adresem www.ewent-online.com i otrzymasz aktualizacje produktu!

1.1 Funkcje i właściwości

Szybki Adapter Bluetooth USB Ewent EW1085 R3 (do 3Mbit) umożliwia bezprzewodową wymianę plików, zdjęć i innych multimediów między Twoim komputerem i innymi urządzeniami Bluetooth. Ze względu na swoje rozmiary EW1085 R3 nadaje się szczególnie do laptopów.

- Bluetooth v4.0, v2.0 i v1.2.
- Zasięg 20 metrów.
- Prędkość transferu danych do 3 Mb/s.
- Zasilanie za pomocą portu USB.
- Odpowiedni dla systemów operacyjnych Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 i 8.1

1.2 Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera następujące części:

- EW1085 R3
- Instrukcja obsługi

2.0 Uruchamianie EW1085 po raz pierwszy

Po zainstalowaniu BlueSoleil i ponownym uruchomieniu komputera, można rozpocząć korzystanie z oprogramowania.

1. Podłącz EW1085 R3 do wolnego portu USB
2. Może pojawić się wiadomość, że został wykryty nowy sprzęt. Czynności te zostaną wykonane automatycznie. Kiedy przestaną pojawiać się nowe wiadomości, na pasku zadań pojawi się niebieska ikona.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę 'Bluetooth' na pasku zadań i wybierz opcję 'Moje miejsca interfejsu Bluetooth'
4. Wyświetlony zostanie ekran początkowy.

Na głównym ekranie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth. Po uruchomieniu program automatycznie wyszuka aktywne urządzenia Bluetooth.

2.1 Podłączenie urządzenia Bluetooth (słuchawki, myszka, drukarka)

Jeśli chcesz używać urządzenia Bluetooth w Twoim komputerze, należy je podłączyć. Nazywa się to 'parowanie'. Ze względów na bezpieczeństwo, komputer będzie komunikować się tylko z urządzeniami Bluetooth po ich podłączeniu i kiedy zarówno komputer, jak i urządzenie będzie znać kody PIN. Aby zainstalować oprogramowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę 'Bluetooth' na pasku zadań i wybierz opcję 'Moje miejsca interfejsu Bluetooth"'
2. Kliknij przycisk 'Wyszukiwanie urządzeń w zasięgu'. Zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na urządzenie Bluetooth, które chcesz używać.
4. Kliknij przycisk 'Paruj urządzenia'.
5. W zależności od urządzenia wybranego możesz teraz wprowadzić kod pin (telefony komórkowe) lub specjalny kod (zestawy słuchawkowe itp.).
6. Po wprowadzeniu kodu PIN w obu urządzeniach, zostaną one połączone.

Urządzenie jest teraz gotowe do użytku na komputerze. Jeśli chcesz korzystać z wielu urządzeń za pośrednictwem Bluetooth, należy powtórzyć powyższe czynności (możliwe jest wykorzystanie kilku urządzeń naraz).

Podczas podłączania małych urządzeń, takich jak zestaw słuchawkowy lub myszka, zazwyczaj należy wpisać specjalny kod PIN. Jeżeli nie znasz tego kodu,sprawdź instrukcję obsługi urządzenia Bluetooth. Telefony komórkowe pozwalają uzupełnić i wprowadzić kod PIN. Podczas pierwszej próby podłączenia, Twój telefon ponownie poprosi o wprowadzenie kodu.

Wskazówka! Nie wszystkie urządzenia Bluetooth można znaleźć automatycznie. Być może czasem trzeba zmienić ustawienia urządzenia, aby upewnić się, że może być wykryte przez inne urządzenia Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia, a następnie powtórz powyższe czynności.

2.2 Kopiowanie danych do urządzenia Bluetooth

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skopiować dane na urządzenie Bluetooth, na przykład obraz lub plik muzyczny, który chcesz wysłać na telefon komórkowy. Aby móc postępować zgodnie z tymi instrukcjami urządzenie musi być podłączone.

1. Otwórz Windows Explorer w komputerze.
2. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wybrać pliki które chcesz skopiować do urządzenia Bluetooth.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję 'Wyślij do urządzenia Bluetooth' i wybierz urządzenie Bluetooth.
4. Pliki zostaną skopiowane do urządzenia Bluetooth.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie komórkowym, aby zakończyć transfer.

2.3 Kopiowanie danych do komputera używając urządzenia Bluetooth

Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami będziesz w stanie szybko skopiować dane z urządzenia Bluetooth, takiego jak telefon komórkowy do komputera. Funkcja ta zostanie zainicjowany z urządzenia Bluetooth.

1. Korzystaj z urządzenia z Bluetooth (np. telefonu komórkowego), aby wyszukać inne dostępne urządzenia Bluetooth. Powinna się pojawić nazwa komputera wprowadzona w punkcie 3.
2. Nawiązaj połączenie Bluetooth z komputerem.
3. Wyślij plik do komputera za pomocą połączenia Bluetooth. W razie potrzeby, zapoznaj się z instrukcją obsługi do urządzenia Bluetooth (np. telefonu komórkowego), aby być w stanie wykonać tą czynność.
4. Wybierz opcję 'Moje dokumenty' na pulpicie komputera.

3.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje

Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie pomocy produktu. Firma Ewent często aktualizuje te strony, aby zapewnić użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, odwiedź stronę www.ewent-online.com.

4.0 Obsługa i pomoc techniczna

Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych firmy Ewent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web www.ewent-online.com

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie www.ewent-online.com

5.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę



Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami.

Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą one urządzeń do montażu.

Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń!

Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej, upewnij się, że nie zostanie ono uszkodzone lub nie będzie pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Potrzebne jest gniazdo zasilania, które powinno być blisko i łatwo dostępne dla urządzenia.

Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych pracowników Ewent. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawa urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową

utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie sieci web, pod adresem www.ewent-online.com/warranty.

Utylizuj urządzenie w odpowiedni sposób. Proszę stosować się do regulacji wewnętrznych dotyczących towarów elektronicznych w danym kraju.

Proszę uważnie sprawdzić poniższe punkty bezpieczeństwa:
- Nie stosować siły zewnętrznej na kablach
- Nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników
- Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z wodą lub innymi płynami
- Jeśli istnieje jakikolwiek dziwny dźwięk, dym lub zapach, należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania.
- Nie należy umieszczać żadnych ostrych przedmiotów w otworze wentylacyjnym produktu
- Nie używać uszkodzonych przewodów (ryzyko porażenia prądem)
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Produkt czyścić miękką tkaniną, a nie mopem z wodą
- Przechowywać wtyczki i gniazda zasilania czyste
- Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas
- Korzystaj z urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu

**Wskazówka: Podręczniki Ewent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji.*
Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod adresem www.ewent-online.com w celu uzyskania najnowszej aktualizacji podręcznika.

W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania można znaleźć w tej części.

6.0 Warunki gwarancji

Pięcioletnia gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów Ewent chyba, że zostanie to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Ewent z drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów i części Ewent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Ewent. Produkty nie są objęte gwarancją Ewent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Ewent. Firma Ewent może użyć do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Ewent nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Ewent będzie działał, po zmianie ustawień przez dostawców internetu. Firma Ewent nie gwarantuje działania usług sieci web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Ewent. Produkty firmy Ewent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej gwarancji na dysk twardy. Firma Ewent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych danych.

Gdy mój produkt zostanie uszkodzony

Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się uszkodzonym produktem.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE